





	SPD Type 2 - Classification according to prEN5039-11			
type	DG M YPV SCI 150 (FM)	DG M YPV SCI 600 (FM)	DG M YPV SCI 1000 (FM)	DG M YPV SCI 1200 (FM)
module	plug-in module DG MOD PV SCI 75 / DG MOD PV 75	plug-in module DG MOD PV SCI 300 / DG MOD PV 300	plug-in module DG MOD PV SCI 500 / DG MOD PV 500	plug-in module DG MOD PV SCI 600 / DG MOD PV 600
$U_{CPV}$	$\leq 150 \text{ V DC}$	$\leq 600 \text{ V DC}$	$\leq 1000 \text{ V DC}$	$\leq 1200 \text{ V DC}$
$I_{sc,pv}$	1000 A			
9° C	$-40^\circ \text{C} \dots +80^\circ \text{C}$			
IP-Code	20			

For use in photovoltaic systems


IEC 60364-7-712 (DIN VDE 0100 Teil 712)




## Application photo-voltaic / Anwendung Photovoltaik




L+ DG M YPV SCI 150 (FM)




L+ DG M YPV SCI 600 (FM)



L+ DG M YPV SCI 1000 (FM)






L+ DG M YPV SCI 1200 (FM)






Hinweis zum Einsatz in geerdeten PV-Systemen (Plus- oder Minuspol geerdet) / Note for use in earthed PV-systems (positive or negative pole earthed):

 $U_{CPV} \leq 600 \text{ V}$ : Einsatz uneingeschränkt möglich / Use unrestricted $600 \text{ V} < U_{CPV} \leq 1000 \text{ V}$ : Ein Abstand vom SPD zu anderen geerdeten Teilen > 10 mm ist einzuhalten oder Verwendung Trennwand TW DRC MCM EX (Art.-Nr. 910 697 / Distance from the SPD to other grounded parts > 10 mm or use partition TW DRC MCM EX (Part.-No. 910 697). $U_{CPV} > 1000 \text{ V}$ : Einsatz nicht möglich / Use not possible.

## Fault indication / Defektanzeige



test

Protection Module  
DG MOD PV SCI ...  
DG MOD PV ...

ok

Remote signalling  
contact

ok

replace

Protection Module  
DG MOD PV SCI ...  
DG MOD PV ...

## Remote signalling contact / Fernmeldekontakt

DEHNgard® M YPV SCI ... FM  
DG M YPV SCI ... FM

$U_N / I_N$	AC: 250 V / 0,5 A
DC:	250 V / 0,1 A 125 V / 0,2 A 75 V / 0,5 A
	max. 1,5 mm <sup>2</sup>



## Instruções de segurança

PT

A ligação e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas por electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposições de segurança (IEC 60364-7-712... (VDE 0100 Teil 712...)). Antes da montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. Não se pode proceder à montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito.

A utilização do aparelho só é permitida no âmbito das condições referidas e indicadas no presente manual de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produção eléctricos ligados a este. As intervenções e as alterações no aparelho causam a perda do direito à garantia.

Indicação:

De acordo com a determinação IEC 60 364-7-712 (DIN VDE 0100 parte 712) recomenda-se a aplicação da classe de protecção II como medida de protecção aquando do contacto indirecto com o lado cc. Neste caso, o DG M YPV SCI ... (FM) tem de ser montado numa caixa de material isolante e unido à instalação através de cabos de interligação com isolamento duplo ou reforçado.

## Veiligheidsvoorschriften

NL

Aansluiting en montage van het apparaat mogen enkel door een erkend elektricien uitgevoerd worden. De nationale voorschriften en veiligheidsbeperkingen dienen opgevolgd te worden (IEC 60364-7-712... (VDE 0100 Teil 712...)). Voor de montage dient het apparaat op uitwendige schade nagekeken te worden. Indien schade van een andere fout vastgesteld wordt, mag het apparaat niet gemonteerd worden. Het gebruik van het apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van de in deze montagehandleiding opgenoemde en getoonde omstandigheden. Bij belastingen die hoger liggen dan de getoond waarden, kunnen zowel het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd worden. Verkeerd gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot het verlies van het recht op waarborg.

Aanwijzing:  
Volgens de installateursvoorschriften IEC 60 364-7-712 (DIN VDE 0100 Deel 712) wordt als veiligheidsmaatregel bij indirect contact op de gelijkstroom-zijde, gebruik van de beschermingsklasse II aanbevolen. In dit geval moet de DG M YPV SCI ... (FM) gemonteerd worden in een passende behuizing uit isolatiemateriaal en met de installatie verbonden worden door middel van aansluitleidingen met dubbele of versterkte isolatie.

## Special technical information referred to UL 1449 3rd edition:

## 1. Safety Instructions

The DEHGuard series SPD is to be installed only by a qualified personnel and to be done so in compliance with all local and National Electrical Code requirements. For proper system protection coordination with other SPD's must be considered; contact our application engineer for assistance if in doubt. Installation and connection to service must be done only when the system is de-energized. Its application is to be compliant with its rating and therefore must not be installed in a more severe environment subjecting it to higher voltages, currents or energy levels than for which its technical specifications provide. It is designed for indoor applications and must be placed in a suitable rated NEMA enclosure if the system is to be in a harsher environment. Opening or tampering with the thermoplastic enclosure may damage the effective operation of the SPD and is inadvisable and will void the warranty.

## 2. General installation Instructions

Section 250 of the NEC and IEEE Green Book, Standard 142 should be consulted. Local electrical codes and/or the Canadian Electrical code have to be considered. **System voltage:** Make sure that the SPD is correctly rated for the system where the SPD should be applied. The maximum continuous operating voltage (MCOV) must not be exceeded. **Mounting:** Make sure that the SPD is installed as close as possible to the device to be protected. The conductor length for these connections must be kept as short and as straight as possible. The SPDs are to be mounted on the 35 mm DIN rail. The DIN rail is to be securely mounted to the back of the interior of the panel using 1/4 inch bolts every 8 inches (200 mm). The SPDs can either be slid on the DIN rail from open end or put on the DIN rail by compressing the spring loaded clamping device on the lower back of each unit. The SPDs shall permit sufficient clearance for conductor power and signaling connections. **Conductor Connections:** Phase connections to the SPD and ground side connections from the SPD to the ground bus must be of the wire size indicated in the technical specifications. Insulation should be stripped back as described on the previous page. All conductor terminal screws shall be tightened to the torque indicated in the technical data. **Grounding:** Make sure that the grounding of the SPD is as short and straight as possible with the specified wire size according to the technical data. Use a local equipotential bonding bar if possible. For proper operation the SPD must be connected to a low impedance ground. **Remote Contact Signaling:** In case of a device with remote contact signalling make sure that the torque is as indicated in the technical data. **Problem Diagnostics:** If there should be any problem please contact your local DEHN representative.

## Informazioni di sicurezza

IT

L'aggiacciamiento ed il montaggio dell'apparecchiatura possono essere effettuati solo da personale qualificato. Sono da osservare le prescrizioni e le disposizioni di sicurezza nazionali (IEC 60364-7-712... (VDE 0100 Teil 712...)).

Antes da montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. Não se pode proceder à montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito.

A utilização do aparelho só é permitida no âmbito das condições referidas e indicadas no presente manual de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produção eléctricos ligados a este. As intervenções e as alterações no aparelho causam a perda do direito à garantia.

Indicação:

Según la disposición para instaladores, IEC 60 364-7-712 (DIN VDE 0100 parte 712), se recomienda como medida de seguridad el uso de la categoría de protección II cuando pueda haber contacto indirecto de piezas de corriente continua. En este caso, el DG M YPV SCI ... (FM) deberá montarse en un armazón de material aislante adecuado y conectarse con la máquina a través de líneas con doble aislamiento o aislamiento reforzado.

## Sikkerhedshenvisninger

DK

Tilslutning og montering af afdeleren må kun udføres af en fagkyndig. Forskrifter og sikkerhedsbestemmelser skal overholdes. (IEC 60364-7-712... (VDE 0100 Teil 712...)).  
For monteringen kontrolleres a flederen for udvendige skader. Om skader eller andre brister foreligger, får apparaten ikke monteres.

Aflederen må kun monteres og anvendes i overensstemmelse med denne montagevejledning.  
Ved belastninger der overskrider de anførte værdier, kan afdeleren såvel som de tilsluttede installationer og apparater beskadiges.

Åbning og indgræb i afdeleren medfører bortfald af enhver garanti.

Henvisning:  
I henhold til bestemmelserne i IEC 60 364-7-712 (DIN VDE 0100 del 712) anbefales at bruge beskyttelsesklassen II som beskyttelsesforanstaltning ved indirekte berøring på jævnstrømsiden. I det tilfælde skal DG M YPV SCI ... (FM) monteres i ett hitholdende hus af isoleringsmateriale og forbides med anlægget ved tilslutning-sledninger med dobbelt eller forstærket isolering.

## Indicaciones de seguridad

ES

La conexión y el montaje del aparato sólo deben ser realizados por un electricista especializado.

Deben observarse las normativas y disposiciones de seguridad nacionales (IEC 60364-7-712... (VDE 0100 Teil 712...)).

Antes de iniciar el montaje, debe comprobarse que el aparato no presente daños externos. En caso de observar daños u otros defectos, no debe efectuarse el montaje del aparato.

El empleo del aparato está limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje. Si las cargas superan los valores indicados, puede dañar tanto el aparato como los medios de producción eléctricos conectados al mismo.

La manipulación interior o la modificación del aparato invalidan el derecho de garantía.

Aviso:

Según la disposición para instaladores, IEC 60 364-7-712 (DIN VDE 0100 parte 712), se recomienda como medida de seguridad el uso de la categoría de protección II cuando pueda haber contacto indirecto de piezas de corriente continua. En este caso, el DG M YPV SCI ... (FM) deberá montarse en un armazón de material aislante adecuado y conectarse con la máquina a través de líneas con doble aislamiento o aislamiento reforzado.

## Säkerhetsföreskrifter

SE

Apparaten får endast anslutas och monteras av behörig elektriker. Nationella föreskrifter och säkerhetsbestämmelser måste beaktas (IEC 60364-7-712... (VDE 0100 Teil 712...)).

Kontrollera apparaten på ytter skador innan den monteras. Om skader eller andra brister föreligger, får apparaten inte monteras.

Apparaten får endast användas under de villkor som nämns och åskådliggörs i denna monteringsanvisning. Vid belastningar som sträcker sig utöver nämnda värden, kan apparaten samt anslutna elektriska driftenheter förstöras.

Ingrepp i och förändringar av apparaten leder till att alla garantianspråk bortfaller.

Observera:  
Enligt utformningsbestämmelsen IEC 60 364-7-712 (DIN VDE 0100 del 712) rekommenderas användning av skyddsklass 2 som skyddståg vid indirekt beröring på likströmsidan. I detta fall skall

skal DG M YPV SCI ... (FM) monteras i ett hitholdande hus av isoleringsmateriale och forbides med anlægget ved tilslutning-sledninger med dobbelt eller forstærket isolering til anlægningen.

## DEHN + SÖHNE GMBH + CO. KG.

www.dehn.de  
info@dehn.de

Hans-Dehn-Str. 1  
Postfach 1640  
92306 Neumarkt  
Germany  
Tel: +49 9181 906-0  
Fax: +49 9181 906-1100

## Safety Instructions

GB

The device may only be connected and installed by an electrically skilled person. National standards and safety regulations must be observed (see IEC 60364-7-712... (VDE 0100 Teil 712...)).

The device must be checked for external damage before installation. If any damage or other faults are detected in this check, the device must not be installed.

Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. The device and the equipment connected to it can be destroyed by loads exceeding the values stated.

Opening or tampering with the device invalidates the warranty.

Note:  
The constructors standard IEC 60 364-7-712 (DIN VDE 0100 Part 712) recommends to apply protection level II as a protective measure against indirect contact on the dc side. In this case DG M YPV SCI ... (FM) has to be installed in a corresponding insulating enclosure and connected by connectig cables with double or reinforced insulation.

## Sicherheitshinweise

DE

Der Anschluss und die Montage des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten (siehe auch IEC 60364-7-712... (VDE 0100 Teil 712...)).

Vor der Montage ist das Gerät auf äußere Beschädigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerät nicht montiert werden.

Der Einsatz des Gerätes ist nur im Rahmen der in dieser Einbauleitungen genannten und gezeigten Bedingungen zulässig. Bei Belastungen, die über den ausgewiesenen Werten liegen, können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden. Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs. Hinweis:

Nach der Errichterbestimmung IEC 60 364-7-712 (DIN VDE 0100 Teil 712) wird als Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren auf der dc-Seite die Anwendung der Schutzklasse II empfohlen. In diesem Fall ist der DG M YPV SCI ... (FM) in einem entsprechenden Isolierstoffgehäuse zu montieren und über Anschlussleitungen mit doppelter oder verstärkter Isolierung mit der Anlage zu verbinden.

## Wskazówki bezpieczeństwa

PL

Do połączenia i montażu upoważnieni są wyłącznie fachowcy elektrycy.

Względem jest przestrzeganie przepisów krajowych i bezpieczeństwa pracy (IEC 60364-7-712... (VDE 0100 Teil 712...)). Przed przyjęciem do montażu należy uzupełnić urządzenie skontrawolować, pod względem ewentualnych uszkodzeń zewnętrznych lub innych usterek.

Eksplatacja urządzenia dozwolona jest wyłącznie z uwzględnieniem podanych w instrukcji warunków zawartych w instrukcji montażu. Obracażnia przekraczające wartości podane w instrukcji mogą spowodować uszkodzenie samego urządzenia jak i podłączonych układów elektrycznych. Manipulacji z zmiany przewodów zamiast z ujemnymi rezystancjami lub zwiększeniem ich przewodzących wartości nie są pozwolone.

Wskazówki:  
Wg przepisów montażowych układu IEC 60 364-7-712 (DIN VDE 0100 część 712) krokim bezpieczeinstwa przy pośrednim kontakcie po stronie prądu stałego zalecamy ją stosowanie stopni ochrony II. W takim przypadku należy DG M YPV SCI ... (FM) przyjąć na przewodach i na terminalach, aby nie przekroczyć wartości podanych w instrukcji. Wszelkie uszkodzenia powinny być naprawione przed ponownym użyciem. Wszelkie uszkodzenia powinny być naprawione przed ponownym użyciem. Wszelkie uszkodzenia powinny być naprawione przed ponownym użyciem.

Wskazówki:  
Wg przepisów montażowych układu IEC 60 364-7-712 (DIN VDE 0100 część 712) krokim bezpieczeinstwa przy pośrednim kontakcie po stronie prądu stałego zalecamy ją stosowanie stopni ochrony II. W takim przypadku należy DG M YPV SCI ... (FM) montować w odpowiedniej obudowie izolacyjnej a połączaniu z ukadem realizować przewodami połączonymi z podwójną lub wielokrotną izolacją.

DG M YPV SCI ...	... 150 (FM)	... 600 FM	... 1000 (FM)	... 1200 (FM)
Mode	DC+ - DC- ; DC- G	DC+ - DC- ; DC- G	DC+ - DC- ; DC- G	DC+ - DC- ; DC- G
Maximum System Voltage [V dc]	150	600	1000	1200
MCOV [V]	150 : 150	600 : 600	1000 : 500	1200 : 600
VPR [V]	600 : 500	1800 : 1800	3000 : 2500	4060 (MLV) : 4010 (MLV)
In [kA]	10	10	10	10
9		-40°C...+85°C		
Conductors	AWG	4-14 CU Solid or Stranded		
Torque		35-45 Lbs-in		
Remote	AWG	14-22 Cu		
Indicator	Torque	3 Lbs-in		
SPD classification	SPD, Type 1 Component Assemblies used in PV Systems	Type 4 SPD for SPD Type 2 applications in Photovoltaic Systems		Type 4 Component Assemblies used in Photovoltaic Systems applications only