



CE INSTALLATION INSTRUCTIONS

DEHNgard®modular DG M TNC 150 (FM)




DG M TNS 150 (FM)

Class II	IEC 61643-1/11
Type 2	EN 61643-11; ...



DG M TT 150 (FM)




Publication No. 1687 UPDATE 11.12 Id. No. 065990

Technical data / Technische Daten

Typ	DG M TNC 150 (FM)	DG M TNS 150 (FM)	DG M TT 150 (FM)
L - N			N - PE
Protection Module DG MOD 150			Protection Module DG MOD NPE
U_N	120 / 240 V		
U_C	150 V~ / 200 V~		255 V~
I_f	---		100 A rms
max. \bar{I}	125 A gL/gG		---
9 °C	-40 °C ... + 80 °C		
IP Code	20		
		12 mm	12 mm
			12 mm
min. □ L, N, PE(N), $\frac{1}{2}$		1.5 mm ²	
max. □ L, N, PE(N),	25 mm ²		35 mm
		! 16 mm ² Cu	≥ 15.5 mm

TN-C DG M TNC 150 (FM)



TN (-C) -S DG M TNS 150 (FM)







Fig. a TT DG M TT 150 (FM)




Backup fuse / Vorsicherung




Coordination / Koordination



Fault indication / Defektanzeige



test



Remote signalling contact / Fernmeldekontakt

DEHNgard®modular DG M TNC 150 FM, DG M TNS 150 FM, DG M TT 150 FM	
U_N / I_N	AC: 250 V / 0.5 A
DC:	250 V / 0.1 A 125 V / 0.2 A 75 V / 0.5 A
	max. 1.5 mm ²

**Instruções de segurança****PT****Informazioni di sicurezza****IT**

A ligação e a montagem do aparelho apenas devem ser efectuadas por electricistas. Cumprir as normas nacionais e as disposições de segurança (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Teil 534...)).

Antes da montagem, controlar se o aparelho apresenta danos exteriores. Não se pode proceder à montagem do aparelho, se for detectado um dano ou qualquer outro defeito.

A utilização do aparelho só é permitida no âmbito das condições referidas e indicadas no presente manual de montagem. No caso de cargas superiores aos valores indicados, podem ser causados danos no aparelho, assim como nos meios de produção eléctricos ligados a este. As intervenções e as alterações no aparelho causam a perda do direito à garantia.

Dispositivos de protecção RCD

Para além das indicações da pré-segurança máxima F1 (F2) deve ser considerada a capacidade máxima de corrente nominal do dispositivo de protecção RCD e das barras dentadas utilizadas. Para isto veja Fig. a.

Veiligheidsvoorschriften**NL**

Aansluiting en montage van het apparaat mogen alleen door een erkend elektricien uitgevoerd worden. De nationale voorschriften en veiligheidsbepalingen dienen opgevolgd te worden (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Teil 534...)). Voor de montage dient het apparaat op uitwendige schade nagekeken te worden. Indien schade of een andere fout vastgesteld wordt, mag het apparaat niet gemonteerd worden. Het gebruik van het apparaat is alleen toegelaten binnen het kader van de in deze montagehandleiding opgenomen en getoonde omstandigheden. Bij belastingen die hoger liggen dan de getoonde waarden, kunnen zowel het apparaat als de aangesloten elektrische werktuigen beschadigd worden. Verkeerd gebruik en veranderingen aan het apparaat leiden tot het verlies van het recht op waarborg.

RCD-Bescherminstallaties

Naast de gegevens voor de max. veiligheidsinstallatie F1 (F2) dienen de max. nominale stroombelastbaarheid van de RCD-beschermiring en de gebruikte tandlatten in acht genomen te worden. Zie hiervoor ook Fig. a.

Sikkerhedshenvisninger**DK**

Tilslutning og montering af aflederen må kun udføres af en fagkyndig. Forskrifter og sikkerhedsbestemmelser skal overholdes. Se SB Afslut 6, Del 5, Kap 53 - 534. For monteringen kontrolleres a flederen for udvendige skader.

Hvis der konstateres skader eller andre mangler må, aflederen ikke monteres.

Aflederen må kun monteres og anvendes i overensstemmelse med denne montagevejledning.

Ved belastninger der overskider de anførte værdier, kan aflederen såvel som de tilsluttede installationer og apparater beskadiges.

Åbning og indredg i aflederen medfører bortfald af enhver garanti.

Fejstromsafskynder (RCD)

Ud over oplysningerne om den masksi-male forsikring F1 (F2) skal der tages hensyn til RCD ens og de anvendte kamskinners maksimale belastning. Se figur a.

Indicaciones de seguridad**ES**

L'aggiamento ed il montaggio dell'apparecchiatura possono essere effettuati solo da personale qualificato. Sono da osservare le prescrizioni e le disposizioni di sicurezza nazionali (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Teil 534...)).

Prima del montaggio, controllare che l'apparecchiatura non presenti danneggiamenti all'esterno. Nel caso in cui dovesse essere constatato un danneggiamento o un altro difetto, non montare l'apparecchiatura.

L'utilizzo dell'apparecchiatura è consentito esclusivamente in presenza delle condizioni menzionate ed indicate in queste istruzioni sul montaggio. In caso di carico superiore ai valori dimostrati, l'apparecchiatura e l'impianto elettrico collegativi possono subire gravi danneggiamenti. Interventi o modifiche all'apparecchiatura comportano la perdita del diritto di garanzia.

Sistemas de protección RCD

Aparte de los datos del prefusible máx. F1 (F2), debe tenerse también en cuenta la resistencia a intensidad nominal del sistema de protección RCD y los fusibles usados. Ver para ello la fig. a.

DEHN + SÖHNE GMBH + CO. KG.

www.dehn.de
info@dehn.de

Hans-Dehn-Str. 1
Postfach 1640
92306 Neumarkt
Germany
Tel: +49 9181 906-0
Fax: +49 9181 906-1100

Consignes de sécurité**FR**

Montage et branchement de l'appareil à faire effectuer exclusivement par un électricien qualifié. Respecter les normes et les prescriptions de sécurité en vigueur localement (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Teil 534...)). Avant montage, procéder à un contrôle visuel extérieur de l'appareil. Ne pas monter celui-ci en cas de dommage manifeste ou si tout autre défaut est présent.

La mise en œuvre de l'appareil n'est autorisée que pour la destination et aux conditions présentes et explicitées dans les présentes instructions de service. Des charges non comprises dans les plages de valeurs indiquées pourront abîmer l'appareil ainsi que les matériaux électriques qui lui sont raccordés.

Toute revendication en garantie sera exclue dans le cas d'une intervention sur l'appareil ou d'une transformation de celui-ci.

Dispositif de protection RCD

En plus de la protection maximale admissible pour le coupe-circuit F1 (F2), on tiendra compte de l'intensité admissible de courant nominal pour le dispositif de protection RCD et du rail à peigne employé. Se reporter à la fig. a.

Turvaohjeet**FI**

Tämän laitteen liittäminen saa suoritetaan vain sähköalanammattimiin. Maakohtaisia määräyskiä jaturvallisuusmääryksistä on houdattavat (IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Teil 534...)).

Kone on tarkastettava ennen asennusta mahdollisten ulkoisten vaurioiden varalta. Todetaessa vaurio tai muu puute, ei laitetta saa asentaa.

Koneen käyttö on endast arvallaa vain naisissa asennusohjeissa mainituissa ja osoitettuissa olosuhteissa. Laite sekä siihen liitetty sähkökäytöväline saattavat vaaritulta kuormitukilla, joita yllättävät annetut arvot.

KDC-Suojaalaitteistot

Maksimivarokone F1 (F2) lukelemi lisäksi on huomioitava myös RCD-suojalaiteiston ja käytettyjen kokonaiskiskojen maksimi nimellisvirtauksimettavuus. Katso tästä varten kuvaa a.

The device may only be connected and installed by an electrically skilled person. National standards and safety regulations must be observed (see IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Part 534...)).

The device must be checked for external damage before installation. If any damage or other faults are detected in this check, the device must not be installed.

Its use is only permitted within the limits shown and stated in these installation instructions. The device and the equipment connected to it can be destroyed by loads exceeding the values stated.

Opening or tampering with the device invalidates the warranty.

Residual current protective devices (RCDs)

Apart from the technical data of max. backup fuse F1 (F2), the maximum nominal current capacity of the RCDs and the busbar used must be taken into account. For details see Fig. a.

Sicherheitshinweise**DE**

Der Anschluss und die Montage des Gerätes darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten (siehe auch IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Teil 534...)).

Vor der Montage ist das Gerät auf äußere Beschädigung zu kontrollieren. Sollte eine Beschädigung oder ein sonstiger Mangel festgestellt werden, darf das Gerät nicht montiert werden.

Der Einsatz des Gerätes ist nur im Rahmen der in dieser Einbauleitlinie genannten und gezeigten Bedingungen zulässig. Bei Belastungen, die über den ausgewiesenen Werten liegen, können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden.

RCD-Schutzeinrichtungen

Neben den Angaben der max. Vorsicherung F1 (F2) ist die max. Nennstrombelastbarkeit der RCD-Schutzeinrichtung und der verwendeten Kamschienen zu berücksichtigen. Siehe hierzu Fig. a.

Special technical information referred to UL 1449 3rd edition:**1. Safety Instructions**

The DEHNguard series SPD is to be installed only by a qualified personnel and to be done so in compliance with all local and National Electrical Code requirements. For proper system protection coordination with other SPD's must be considered; contact our application engineer for assistance if in doubt. Installation and connection to service must be done only when the system is de-energized. Its application is to be compliant with its rating and therefore must not be installed in a more severe environment subjecting it to higher voltages, currents or energy levels than for which its technical specifications provide. It is designed for indoor applications and must be placed in a suitable rated NEMA enclosure if the system is to be in a harsher environment. Opening or tampering with the thermoplastic enclosure may damage the effective operation of the SPD and is inadvisable and will void the warranty.

2. General installation Instructions

Section 250 of the NEC and IEEE Green Book, Standard 142 should be consulted. Local electrical codes and/or the Canadian Electrical code have to be considered. **System voltage:** Make sure that the SPD is correctly rated for the system where the SPD should be applied. The maximum continuous operating voltage (MCOV) must not be exceeded. **Mounting:** Make sure that the SPD is installed as close as possible to the device to be protected. The conductor length for these connections must be kept as short and as straight as possible. The SPDs are to be mounted on the 35 mm DIN rail. The DIN rail is to be securely mounted to the back of the interior of the panel using ¼ inch bolts every 8 inches (200 mm). The SPDs can either be slid on the DIN rail from open end or put on the DIN rail by compressing the spring loaded clamping device on the lower back of each unit. The SPDs shall permit sufficient clearance for conductor power and signaling connections. **Conductor Connections:** Phase connections to the SPD and ground side connections from the SPD to the ground bus must be of the wire size indicated in the technical specifications. Insulation should be stripped back as described on the previous page. All conductor terminal screws shall be tightened to the torque indicated in the technical data. **Grounding:** Make sure that the grounding of the SPD is as short and straight as possible with the specified wire size according to the technical data. Use a local equipotential bonding bar if possible. For proper operation the SPD must be connected to a low impedance ground. **Remote Contact Signaling:** In case of a device with remote contact signaling make sure that the torque is as indicated in the technical data. **Problem Diagnostics:** If there should be any problem please contact your local DEHN representative.

DG M TNC 150 (FM)		... TNS 150 (FM)			
Mode	L-L	L-G	L-L	L-N	L-G	N-G
Rated Voltage [V] (50/60 Hz)	120 / 240			120 / 208		
MCOV [V]	300	150	275	275	150	150
VPR [V]	1000	600	1000	1000	700	700
In [kA]	20		20			
9			0°C...+85°C			
Conductors	AWG	4-14 Cu Solid or Stranded				
Torque		35-45 Lbs-in				
Remote Indicator	AWG	14-22 Cu				
Torque		3 Lbs-in				
SPD classification	Component (Type 4) SPD for SPD Type 2 applications					

PL**Upydejciecja asfalteleias**

H σύνδεση και ο συναρμολόγων της ασφαλείας επιτρέπεται να διεξχύτων μόνο από κάποιους/κάποια πλεκτρολόγιο. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και οδηγίες ασφαλείας.

(IEC 60364-5-53 (VDE 0100 Teil 534...)). Πριν τη συναρμολόγηση την συναρμολόγηση για τυχόν εξεργάσεις βλέψεις. Δεν επιτρέπεται η συναρμολόγηση της ασφαλείας από την ασφαλεία της περιπτώσης που εξαρθρώνται κάποια ζημιά ή όλο ελάττωμα.

Η χρήση της ασφαλείας επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο των ορίων που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε περίπτωση επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις προδιαγραμμένες τιμές μπορεί να καταστραφούν η ασφαλεία και οι συνδέσεις μ' αυτήν πάροι.

Επιμένεταις και μετατρέπεις στην ασφαλεία στην απόλεια των ορίων που απορέουν από την εγγύηση προστασίας διατάξεις RCD. Παράλληλα με τα δεδουλεύματα για τη μέγιστη ασφαλεία εισόδου F1 (F2) πρέπει να ληφθεί υπόψη και με την μέγιστη ανθεκτικότητα ονομαστικού ρεύματος της προστατευτικής διάταξης RCD και της χρησιμοποιούμενης κτενοειδούς ράγας. Βλέπε σχετικά εικ. a.

Układy zabezpieczające typu RCD

Obok danych maks. zabezpieczenia wstępnego F1 (F2) należy uwzględniać maks. obciążalność prądu znamionowego układu zabezpieczającego RCD oraz stosowanych szyn grzbietowych Patrz rys. a.